












Waskaart Candy C1 105 / 125 / 145

| PROGRAMMA VOOR: | PROGRAMMAKNOP OP: | MAXIMALE BELADING kg | TEMPERATUUR KEUZE °C | WASMIDDELBAKJE | | | |
|---|-------------------------------|---|----------------------|----------------|----|---|---|
| | | | | I | II |  | |
| STERKE WEEFSELS <i>Katoen, linnen, jute</i> | WITTE WAS | 90 | 5 | 90° | | ● | ● |
| <i>Katoen, linnen, kleurecht, bontgoed, gemengde weefsels</i> | WITTE WAS MET VOORWAS | 60 P | 5 | 60° | ● | ● | ● |
| <i>Katoen, Gemengde weefsels</i> | BONTE WAS | 60 * | 5 | 60° | | ● | ● |
| | BONTE WAS | 40 | 5 | 40° | | ● | ● |
| | BONTE WAS KLEURECHT | 30 | 5 | 30° | | ● | ● |
| <i>Katoen</i> | BONTE WAS KLEURECHT KOUD |  | 5 | | | ● | ● |
| GEMENGDE/ SYNTHETISCHE WEEFSELS <i>Witgoed, kleurecht, bontgoed</i> | BONTE WAS MET VOORWAS | 60 P | 2,5 | 60° | ● | ● | ● |
| <i>Gemengde weefsels van katoen en synthetisch</i> | BONTE WAS | 60 * | 2,5 | 60° | | ● | ● |
| <i>Synthetisch (nylon), Gemengde weefsels</i> | BONTE WAS | 50 | 2,5 | 50° | | ● | ● |
| | BONTE WAS KLEURECHT | 40 | 2,5 | 40° | | ● | ● |
| <i>Gemengde, fijne, synthetische weefsels</i> | BONTE WAS KLEURECHT | 30 | 2,5 | 30° | | ● | ● |
| | BONTE WAS KLEURECHT KOUD |  | 2,5 | - | | ● | ● |
| Zeer gevoelige weefsels <i>Wol, Synthetische weefsels (dralon, acryl)</i> | DELICAAT | 40 * | 1,5 | 40° | | ● | ● |
| | WOLWAS | 30  | 1 | 30° | | ● | ● |
| | WOLWAS |   | 1 | - | | ● | ● |
| speciaal | HANDWAS | 30  | 1 | 30° | | ● | ● |
| | SPOELEN |  | - | - | | △ | ● |
| | NORMAAL CENTRIFUGEREN |  | - | - | | | |
| | AFPOMPEN |  | - | - | | | |
| | "MIX & WASH SYSTEM" PROGRAMMA | 40 M&W | 5 | 40° | | ● | ● |
| | SNEL CYCLUS 32' | 50  | 2 | 50° | | ● | |

Algemene wasvoorschriften

Controleer de broekzakken op losse voorwerpen als munten, knopen en haarspelden etc. Deze mogen absoluut niet meegewassen worden om beschadigingen aan de wasmachine en je kleding te voorkomen.

Was ook absoluut geen beugel bh's mee. Voor het verwijderen van beugels worden kosten in rekening gebracht.

Gebruik niet teveel zeep. Ongeveer een eetlepel is voldoende. Bij voorkeur in een wasbolletje in de trommel.

Controleer zeker 1x per maand het filter.

Was ook 1x per maand eens een was op 90 graden zonder zeep en zonder wasgoed. Voeg hierbij een schepje soda of een vaatwastablet toe en wat oude handdoeken of theedoeken. Hierdoor zal de machine zichzelf reinigen en blijft hij schoon en fris.

Kijk voor andere tips en aanwijzingen ook op onze website.
www.wasautomatenverhuur.nl