

Waskaart Candy CM2 126 / 136 / 146 / 166



PROGRAMMA VOOR:	PROGRAMMAKNOP OP:	MAXIMALE BELADING kg	TEMPERATUUR KEUZE °C	WASMIDDELBAKJE			
				I	II	☼	
STERKE WEEFSELS <i>Katoen, linnen, jute</i>	WITTE WAS	90	6	90°		●	●
<i>Katoen, linnen, kleurecht bontgoed gemengde weefsels</i>	WITTE WAS MET VOORWAS	60 P	6	60°	●	●	●
<i>Katoen Gemengde weefsels</i>	BONTE WAS	60 *	6	60°		●	●
	BONTE WAS	40	6	40°		●	●
	BONTE WAS KLEURECHT	30	6	30°		●	●
<i>Katoen</i>	BONTE WAS KLEURECHT KOUD	☼	6			●	●
GEMENGDE/ SYNETHETISCHE WEEFSELS <i>Witgoed, kleurecht bontgoed</i>	BONTE WAS MET VOORWAS	60 P	3	60°	●	●	●
<i>Gemengde weefsels van katoen en synthetisch</i>	BONTE WAS	60 *	3	60°		●	●
<i>Synthetisch (nylon), Gemengde weefsels</i>	BONTE WAS	50	3	50°		●	●
	BONTE WAS KLEURECHT	40	3	40°		●	●
<i>Gemengde, fijne, synthetische weefsels</i>	BONTE WAS KLEURECHT	30	3	30°		●	●
	BONTE WAS KLEURECHT KOUD	☼	3	-		●	●
Zeer gevoelige weefsels <i>Wol Synthetische weefsels (dralon, acryl)</i>	DELICAAT	40 *	1,5	40°		●	●
	WOLWAS	30	1	30°		●	●
	WOLWAS	☼	1	-		●	●
Speciaal	HANDWAS	30	1	30°		●	●
	SPOELEN		-	-		△	●
	NORMAAL CENTRIFUGEREN		-	-			
	AFPOMPEN		-	-			
	"MIX & WASH SYSTEM" PROGRAMMA	40 M&W	6	40°		●	●
	SNEL CYCLUS 32'	50	2	50°		●	

Algemene wasvoorschriften

Controleer de broekzakken op losse voorwerpen als munten, knopen en haarspelden etc. Deze mogen absoluut niet meegewassen worden om beschadigingen aan de wasmachine en je kleding te voorkomen.

Was ook absoluut geen beugel bh's mee. Voor het verwijderen van beugels worden kosten in rekening gebracht.

Gebruik niet teveel zeep. Ongeveer een eetlepel is voldoende. Bij voorkeur in een wasbolletje in de trommel.

Controleer zeker 1x per maand het filter.

Was ook 1x per maand eens een was op 90 graden zonder zeep en zonder wasgoed. Voeg hierbij een schepje soda of een vaatwastablet toe en wat oude handdoeken of theedoeken. Hierdoor zal de machine zichzelf reinigen en blijft hij schoon en fris.

Kijk voor andere tips en aanwijzingen ook op onze website. www.wasautomatenverhuur.nl