

Vetluis is een zeepbacterie die de wasmachine vervuilt en kan zorgen voor bruine en of grijze vlekken in je kleding. Ook gaat je wasgoed hier van stinken en raakt de wasmachine ontregelt.

Moderne wasmachines gebruiken uit milieuoogpunt steeds minder water. Ook kan tegenwoordig op steeds lagere temperaturen gewassen worden. Het gevolg van deze twee zaken is dat vetluis een kans krijgt om de wasmachine te vervuilen.

Door de geringe hoeveelheid water en de lage wastemperaturen krijgt het zeep geen kans om goed te worden opgenomen door het water. Gevolg is dat het zeep op de bodem van de wasmachine en in de slangen blijft liggen. Door toedoen van bacteriën zal zich een grijze drab vormen. Deze drab of vetluis zal zeer onaangenaam ruiken en het wasgoed vervuilen. Deze drab is ook vaak te zien tussen het rubberen manchet bij de deur.

Ook kan overmatige schuimvorming optreden waardoor de wasmachine ontregelt raakt. Gevolg is dat de machine niet meer centrifugeert en spoelt.

Vetluis is te voorkomen door niet alleen op 30 en 40 graden te wassen maar ook zeker eens per maand een was op 90 graden te doen met bijvoorbeeld handdoeken, theedoeken of beddengoed.

Gebruik ook zeker niet teveel zeep. Één eetlepel (vloeibaar) wasmiddel is meer dan voldoende voor een volle lading wasgoed. Als je was stinkt zal meer zeep toevoegen het probleem niet oplossen maar alleen maar verergeren.

Als je wasmachine eenmaal is aangetast door vetluis adviseren wij om een lege kookwas te draaien op 90 graden met bijvoorbeeld wat oude lappen en een schep soda of een paar vaatwastabletten. Bij ernstig vervuilde machines kan het nodig zijn om dit twee of drie keer te herhalen. Je machine zal hierna weer schoon en fris zijn.